



Gli articoli 612 e 612X non devono essere utilizzati con coppie di serraggio superiori a 100 Nm



Gli articoli 612 e 612X non devono essere utilizzati con coppie di serraggio superiori a 100 Nm



| |  | art. |
|--|---|------|
| | 006120000 | 612 |
| | 006120010 | 612X |
| | 006140000 | 614 |
| | 006140004 | 614X |